

ReelCharge

RC-CH40R

40 W · USB-C & C

Language / Sprache / Langue

English

Deutsch

Español

Français

Italiano

Nederlands

Русский

日本語

한국어

简体中文


繁體中文

Português

ReelCharge

40 W USB-C & C Wall Charger

RC-CH40RB / RC-CH40RW



User Manual

Thank you for choosing ReelCharge. Read this manual carefully before using your product to ensure safe use and optimal performance. Keep this guide for future reference.

Product Specifications

Product name

40 W USB-C & C Wall Charger

Models

RC-CH40RB / RC-CH40RW

Input

100–240 V AC

C1 output (retractable USB-C cable)

Up to 40 W max

Product Specifications

C2 output (USB-C port)

Up to 40 W max

Maximum total power

40 W

Dimensions

2.8 × 1.2 × 2.6 inches


What's in the Box

- 40 W USB-C & C Wall Charger (RC-CH40RB / RC-CH40RW)
- User Manual

Product Overview

- C1 retractable USB-C cable output (fast charging)
- C2 USB-C port (fast charging)
- LED output display
- Foldable wall prongs
- GaN fast-charging technology
- Compact travel-ready design

Product Overview



- 1. C2 USB-C port (fast charging)
- 2. LED output display
- 3. Foldable wall prongs
- 4. C1 retractable USB-C cable output (fast charging)

Setup

1. Unfold the wall prongs.
2. Plug the charger into a wall outlet.

Charging Your Devices

You can charge up to two devices simultaneously.

1. Connect the retractable USB-C cable.
2. Connect your device to the USB-C cable (C1) or USB-C port (C2).
3. Charging starts automatically when devices are connected.
4. Retract the USB-C cable when not in use.
5. The LED display shows total power in real time when devices are connected.

Power is automatically distributed among connected devices.

LED Display

- Displays total power in real time
- The display activates when devices are connected
- Automatic output adjustment when charging multiple devices

Safety Information

- Use only with compatible devices.
- For indoor use only.
- Do not expose to liquids or moisture.
- Do not disassemble or modify the product.
- Avoid extreme heat and direct sunlight.
- Do not use if the product is damaged.
- Keep out of reach of children.

Safety Features

- Overload protection
- Overvoltage protection
- Short-circuit protection
- Overheating protection
- Intelligent power distribution

Storage and Care

- Store in a cool, dry place.
- Fold the prongs when not in use.
- Retract the cable when not in use.
- Clean with a soft, dry cloth.
- Avoid dropping or exposing to heavy impacts.

Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

California Proposition 65 Warning

WARNING: This product can expose you to chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.


For more information: www.P65Warnings.ca.gov

Visit www.reelcharge.com for more information.

ReelCharge

40-W-USB-C-&-C-Netzladegerät

RC-CH40RB / RC-CH40RW



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie ReelCharge gewählt haben. Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig, um sichere Nutzung und optimale Leistung zu gewährleisten. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Technische Daten

Produktname

40-W-USB-C-&-C-Netzladegerät

Modelle

RC-CH40RB / RC-CH40RW

Eingang

100–240 V AC

C1-Ausgang (einziehbares USB-C-Kabel)

Bis zu 40 W max.

Technische Daten

C2-Ausgang (USB-C-Anschluss)

Bis zu 40 W max.

Maximale Gesamtleistung

40 W

Abmessungen

2,8 × 1,2 × 2,6 Zoll


Lieferumfang

- 40-W-USB-C-&-C-Netzladegerät (RC-CH40RB / RC-CH40RW)
- Bedienungsanleitung

Produktübersicht

- C1-Ausgang des einziehbaren USB-C-Kabels (Schnellladen)
- C2-USB-C-Anschluss (Schnellladen)
- LED-Ausgangsanzeige
- Klappbare Netzsteckerstifte
- GaN-Schnellladetechnologie
- Kompaktes, reisetaugliches Design

Produktübersicht



1. C2-USB-C-Anschluss (Schnellladen)
2. LED-Ausgangsanzeige
3. Klappbare Netzsteckerstifte
4. C1-Ausgang des einziehbaren USB-C-Kabels (Schnellladen)

Einrichten

1. Die Netzsteckerstifte ausklappen.
2. Das Ladegerät in eine Steckdose stecken.

Geräte laden

Bis zu zwei Geräte können gleichzeitig geladen werden.

1. Das einziehbare USB-C-Kabel anschließen.
2. Das Gerät mit dem USB-C-Kabel (C1) oder dem USB-C-Anschluss (C2) verbinden.
3. Das Laden beginnt automatisch, sobald die Geräte angeschlossen sind.
4. Das USB-C-Kabel bei Nichtgebrauch einziehen.
5. Bei angeschlossenen Geräten zeigt das LED-Display die Gesamtleistung in Echtzeit an.

Die Leistung wird automatisch auf die angeschlossenen Geräte verteilt.

LED-Anzeige

- Anzeige der Gesamtleistung in Echtzeit
- Die Anzeige wird bei angeschlossenen Geräten aktiviert
- Automatische Ausgangsanpassung beim Laden mehrerer Geräte

Sicherheitshinweise

- Nur mit kompatiblen Geräten verwenden.
- Nur in Innenräumen verwenden.
- Nicht Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Produkt nicht zerlegen oder verändern.
- Extreme Hitze und direkte Sonne vermeiden.
- Bei Beschädigung nicht verwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.

Schutzfunktionen

- Überlastschutz
- Überspannungsschutz
- Kurzschlusschutz
- Überhitzungsschutz
- Intelligente Leistungsverteilung

Aufbewahrung und Pflege

- Kühl und trocken aufbewahren.
- Bei Nichtgebrauch die Steckerstifte einklappen.
- Bei Nichtgebrauch das Kabel einziehen.
- Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen.

Konformität

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften.
Der Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung nach Kaliforniens Proposition 65

WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien einschließlich Blei aussetzen, die dem Staat Kalifornien als Ursache von Krebs, Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt sind.


Weitere Informationen: www.P65Warnings.ca.gov

Weitere Informationen finden Sie auf www.reelcharge.com.

ReelCharge

Cargador de pared USB-C y C de 40 W

RC-CH40RB / RC-CH40RW



Manual del usuario

Gracias por elegir ReelCharge. Lea este manual detenidamente antes de usar el producto para garantizar un uso seguro y un rendimiento óptimo. Consérvelo para futuras consultas.

Especificaciones del producto

Nombre del producto

Cargador de pared USB-C y C de 40 W

Modelos

RC-CH40RB / RC-CH40RW

Entrada

100–240 V CA

Salida C1 (cable USB-C retráctil)

Hasta 40 W máx.

Especificaciones del producto

Salida C2 (puerto USB-C)
Hasta 40 W máx.

Potencia total máxima
40 W

Dimensiones
2,8 × 1,2 × 2,6 pulgadas


Contenido de la caja

- Cargador de pared USB-C y C de 40 W (RC-CH40RB / RC-CH40RW)
- Manual del usuario

Descripción del producto

- Salida C1 de cable USB-C retráctil (carga rápida)
- Puerto USB-C C2 (carga rápida)
- Pantalla LED de salida
- Clavijas plegables
- Tecnología de carga rápida GaN
- Diseño compacto para viajar

Descripción del producto



1. Puerto USB-C C2 (carga rápida)
2. Pantalla LED de salida
3. Clavijas plegables
4. Salida C1 de cable USB-C retráctil (carga rápida)

Preparación

1. Despliegue las clavijas.
2. Enchufe el cargador a una toma de pared.

Carga de dispositivos

Puede cargar hasta dos dispositivos simultáneamente.

1. Conecte el cable USB-C retráctil.
2. Conecte el dispositivo al cable USB-C (C1) o al puerto USB-C (C2).
3. La carga comienza automáticamente al conectar los dispositivos.
4. Recoja el cable USB-C cuando no lo use.
5. La pantalla LED muestra la potencia total en tiempo real cuando hay dispositivos conectados.

La energía se distribuye automáticamente entre los dispositivos conectados.

Pantalla LED

- Muestra la potencia total en tiempo real
- La pantalla se activa al conectar dispositivos
- Ajuste automático de la salida al cargar varios dispositivos

Información de seguridad

- Use solo con dispositivos compatibles.
- Solo para uso en interiores.
- No exponga a líquidos ni humedad.
- No desmonte ni modifique el producto.
- Evite calor extremo y luz solar directa.
- No use si el producto está dañado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Funciones de seguridad

- Protección contra sobrecarga
- Protección contra sobretensión
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecalentamiento
- Distribución inteligente de energía

Almacenamiento y cuidado

- Guarde en un lugar fresco y seco.
- Pliegue las clavijas cuando no las use.
- Recoja el cable cuando no lo use.
- Limpie con un paño suave y seco.
- Evite caídas y golpes fuertes.

Conformidad

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas condiciones:

1. No debe causar interferencias perjudiciales.
2. Debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia de la Proposición 65 de California

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos.


Más información: www.P65Warnings.ca.gov

Visite www.reelcharge.com para obtener más información.

ReelCharge

Chargeur mural USB-C & C 40 W

RC-CH40RB / RC-CH40RW



Manuel d'utilisation

Merci d'avoir choisi ReelCharge. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre produit afin d'assurer une utilisation sûre et des performances optimales. Conservez ce guide pour référence future.

Spécifications du produit

Nom du produit

Chargeur mural USB-C & C 40 W

Modèles

RC-CH40RB / RC-CH40RW

Entrée

100–240 V AC

Sortie C1 (câble USB-C rétractable)

Jusqu'à 40 W max

Spécifications du produit

Sortie C2 (port USB-C)

Jusqu'à 40 W max

Puissance totale maximale

40 W

Dimensions

2,8 × 1,2 × 2,6 pouces


Contenu de la boîte

- Chargeur mural USB-C & C 40 W (RC-CH40RB / RC-CH40RW)
- Manuel d'utilisation

Aperçu du produit

- Sortie câble USB-C rétractable C1 (charge rapide)
- Port USB-C C2 (charge rapide)
- Affichage LED de sortie
- Broches murales pliables
- Technologie de charge rapide GaN
- Design compact pour le voyage

Aperçu du produit



1. Port USB-C C2 (charge rapide)
2. Affichage LED de sortie
3. Broches murales pliables
4. Sortie câble USB-C rétractable C1 (charge rapide)

Mise en service

1. Dépliez les broches murales.
2. Branchez le chargeur dans une prise murale.

Chargement de vos appareils

Vous pouvez charger jusqu'à deux appareils simultanément.

1. Connectez le câble USB-C rétractable.
2. Connectez votre appareil au câble USB-C (C1) ou au port USB-C (C2).
3. La charge démarre automatiquement lorsque les appareils sont connectés.
4. Rentrez le câble USB-C rétractable lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. L'écran LED affiche la puissance totale en temps réel lorsque les appareils sont connectés.

L'alimentation est automatiquement répartie entre les appareils connectés.

Affichage LED

- Affichage de la puissance totale en temps réel
- L'écran s'active lorsque des appareils sont connectés
- Ajustement automatique de la sortie lors de la charge de plusieurs appareils

Informations de sécurité

- Utiliser uniquement avec des appareils compatibles.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Ne pas exposer à des liquides ou à l'humidité.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter la chaleur extrême ou la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- Tenir hors de portée des enfants.

Fonctions de sécurité

- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surtension
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la surchauffe
- Distribution intelligente de l'énergie

Stockage et entretien

- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Replier les broches lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Rétracter le câble lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nettoyer avec un chiffon doux et sec.
- Éviter de laisser tomber ou d'exposer à des chocs importants.

Conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement Proposition 65 (Californie)

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment le plomb, reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.


Pour plus d'informations : www.P65Warnings.ca.gov

Consultez www.reelcharge.com pour plus d'informations.

ReelCharge

Caricatore da parete USB-C e C da 40 W

RC-CH40RB / RC-CH40RW



Manuale utente

Grazie per aver scelto ReelCharge. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso per garantire sicurezza e prestazioni ottimali. Conservarlo per consultazioni future.

Specifiche del prodotto

Nome del prodotto

Caricatore da parete USB-C e C da 40 W

Modelli

RC-CH40RB / RC-CH40RW

Ingresso

100–240 V CA

Uscita C1 (cavo USB-C retrattile)

Fino a 40 W max

Specifiche del prodotto

Uscita C2 (porta USB-C)

Fino a 40 W max

Potenza totale massima

40 W

Dimensioni

2,8 × 1,2 × 2,6 pollici


Contenuto della confezione

- Caricatore da parete USB-C e C da 40 W (RC-CH40RB / RC-CH40RW)
- Manuale utente

Panoramica del prodotto

- Uscita cavo USB-C retrattile C1 (ricarica rapida)
- Porta USB-C C2 (ricarica rapida)
- Display LED dell'uscita
- Spinotti pieghevoli
- Tecnologia di ricarica rapida GaN
- Design compatto per i viaggi

Panoramica del prodotto



1. Porta USB-C C2 (ricarica rapida)
2. Display LED dell'uscita
3. Spinotti pieghevoli
4. Uscita cavo USB-C retrattile C1 (ricarica rapida)

Preparazione

1. Aprire gli spinotti.
2. Inserire il caricatore in una presa a muro.

Ricarica dei dispositivi

È possibile caricare fino a due dispositivi contemporaneamente.

1. Collegare il cavo USB-C retrattile.
2. Collegare il dispositivo al cavo USB-C (C1) o alla porta USB-C (C2).
3. La ricarica inizia automaticamente quando i dispositivi sono collegati.
4. Riavvolgere il cavo USB-C quando non utilizzato.
5. Il display LED mostra la potenza totale in tempo reale quando i dispositivi sono collegati.

L'alimentazione viene distribuita automaticamente tra i dispositivi collegati.

Display LED

- Visualizza la potenza totale in tempo reale
- Il display si attiva quando sono collegati dispositivi
- Regolazione automatica dell'uscita durante la ricarica di più dispositivi

Informazioni di sicurezza

- Usare solo con dispositivi compatibili.
- Solo per uso in ambienti interni.
- Non esporre a liquidi o umidità.
- Non smontare né modificare il prodotto.
- Evitare calore estremo e sole diretto.
- Non usare se danneggiato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Funzioni di sicurezza

- Protezione da sovraccarico
- Protezione da sovratensione
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da surriscaldamento
- Distribuzione intelligente dell'energia

Conservazione e cura

- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Ripiegare gli spinotti quando non utilizzati.
- Riavvolgere il cavo quando non utilizzato.
- Pulire con un panno morbido e asciutto.
- Evitare cadute e urti forti.

Conformità

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

1. Non deve causare interferenze dannose.
2. Deve accettare ogni interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare funzionamento indesiderato.

Avvertenza Proposition 65 della California

AVVERTENZA: Il prodotto può esporre a sostanze chimiche, incluso il piombo, riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro, difetti congeniti o altri danni riproduttivi.


Maggiori informazioni: www.P65Warnings.ca.gov

Consultare www.reelcharge.com per ulteriori informazioni.

ReelCharge

40W-USB-C-&-C-wandoplader

RC-CH40RB / RC-CH40RW



Gebruikershandleiding

Bedankt dat u ReelCharge hebt gekozen. Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig voor veilig gebruik en optimale prestaties. Bewaar deze voor later.

Productspecificaties

Productnaam

40W-USB-C-&-C-wandoplader

Modellen

RC-CH40RB / RC-CH40RW

Ingang

100–240 V AC

C1-uitgang (intrekbare USB-C-kabel)

Tot 40 W max.

Productspecificaties

C2-uitgang (USB-C-poort)

Tot 40 W max.

Maximaal totaalvermogen

40 W

Afmetingen

2,8 × 1,2 × 2,6 inch


Inhoud van de doos

- 40W-USB-C-&-C-wandoplader (RC-CH40RB / RC-CH40RW)
- Gebruikershandleiding

Productoverzicht

- C1-uitgang intrekbare USB-C-kabel (snelladen)
- C2-USB-C-poort (snelladen)
- LED-uitgangsddisplay
- Inklapbare stekkerpennen
- GaN-snellaadtechnologie
- Compact ontwerp voor onderweg

Productoverzicht



1. C2-USB-C-poort (snelladen)
2. LED-uitgangsddisplay
3. Inklapbare stekkerpennen
4. C1-uitgang intrekbare USB-C-kabel (snelladen)

Aansluiten

1. Klap de stekkerpennen uit.
2. Steek de oplader in een stopcontact.

Apparaten opladen

U kunt maximaal twee apparaten tegelijk opladen.

1. Sluit de intrekbare USB-C-kabel aan.
2. Sluit uw apparaat aan op de USB-C-kabel (C1) of de USB-C-poort (C2).
3. Het laden begint automatisch zodra apparaten zijn aangesloten.
4. Trek de USB-C-kabel in als deze niet wordt gebruikt.
5. Het LED-display toont het totale vermogen in realtime als apparaten zijn aangesloten.

Het vermogen wordt automatisch verdeeld over de aangesloten apparaten.

LED-display

- Weergave van het totale vermogen in realtime
- Het display wordt actief wanneer apparaten zijn aangesloten
- Automatische aanpassing van de uitgang bij het laden van meerdere apparaten

Veiligheidsinformatie

- Alleen gebruiken met compatibele apparaten.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Niet blootstellen aan vloeistof of vocht.
- Het product niet demonteren of wijzigen.
- Vermijd extreme hitte en direct zonlicht.
- Gebruik niet als het beschadigd is.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Veiligheidsfuncties

- Overbelastingsbeveiliging
- Overspanningsbeveiliging
- Kortsluitbeveiliging
- Oververhittingsbeveiliging
- Intelligente vermogensverdeling

Opslag en onderhoud

- Koel en droog bewaren.
- Klap de stekkerpennen in als ze niet worden gebruikt.
- Trek de kabel in als deze niet wordt gebruikt.
- Reinig met een zachte, droge doek.
- Vermijd vallen en harde schokken.

Conformiteit

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, ook storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing California Proposition 65

WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder lood, waarvan de staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen of andere voortplantingsschade veroorzaken.


Meer informatie: www.P65Warnings.ca.gov

Bezoek www.reelcharge.com voor meer informatie.

ReelCharge

Сетевое зарядное устройство USB-C и C 40 Вт

RC-CH40RB / RC-CH40RW



Руководство пользователя

Благодарим за выбор ReelCharge. Перед использованием внимательно прочитайте руководство для безопасной работы и оптимальных характеристик. Сохраните его для справок.

Характеристики

Название

Сетевое зарядное устройство USB-C и C 40 Вт

Модели

RC-CH40RB / RC-CH40RW

Вход

100–240 В переменного тока

Выход C1 (выдвижной кабель USB-C)

До 40 Вт макс.

Характеристики

Выход C2 (порт USB-C)

До 40 Вт макс.

Максимальная общая мощность

40 Вт

Размеры

2,8 × 1,2 × 2,6 дюйма


Комплект поставки

- Сетевое зарядное устройство USB-C и C 40 Вт (RC-CH40RB / RC-CH40RW)
- Руководство пользователя

Обзор изделия

- Выход C1 выдвижного USB-C-кабеля (быстрая зарядка)
- Порт USB-C C2 (быстрая зарядка)
- Светодиодный дисплей выходной мощности
- Складные контакты сетевой вилки
- Технология быстрой зарядки GaN
- Компактная конструкция для поездок

Обзор изделия



1. Порт USB-C C2 (быстрая зарядка)
2. Светодиодный дисплей выходной мощности
3. Складные контакты сетевой вилки
4. Выход C1 выдвижного USB-C-кабеля (быстрая зарядка)

Подготовка

1. Разложите контакты сетевой вилки.
2. Включите зарядное устройство в розетку.

Зарядка устройств

Можно одновременно заряжать до двух устройств.

1. Подключите выдвижной кабель USB-C.
2. Подключите устройство к кабелю USB-C (C1) или порту USB-C (C2).
3. Зарядка начинается автоматически при подключении устройств.
4. Убирайте кабель USB-C, когда он не используется.
5. При подключенных устройствах светодиодный дисплей показывает общую мощность в реальном времени.

Питание автоматически распределяется между подключенными устройствами.

Светодиодный дисплей

- Отображение общей мощности в реальном времени
- Дисплей включается при подключении устройств
- Автоматическая регулировка выходной мощности при зарядке нескольких устройств

Правила безопасности

- Используйте только с совместимыми устройствами.
- Только для использования в помещении.
- Берегите от жидкостей и влаги.
- Не разбирайте и не изменяйте изделие.
- Избегайте сильного нагрева и прямого солнца.
- Не используйте поврежденное изделие.
- Храните в недоступном для детей месте.

Защитные функции

- Защита от перегрузки
- Защита от перенапряжения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Интеллектуальное распределение питания

Хранение и уход

- Храните в прохладном сухом месте.
- Складывайте контакты вилки, когда устройство не используется.
- Убирайте кабель, когда он не используется.
- Протирайте мягкой сухой тканью.
- Избегайте падений и сильных ударов.

Соответствие требованиям

Устройство соответствует Части 15 правил FCC. Использование допускается при следующих условиях:

1. Устройство не должно создавать вредных помех.
2. Устройство должно принимать любые помехи, включая способные вызвать нежелательную работу.

Предупреждение Proposition 65 (Калифорния)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие может подвергать вас воздействию химических веществ, включая свинец, которые штат Калифорния признает причиной рака, врожденных пороков и другого вреда репродуктивной системе.


Подробнее: www.P65Warnings.ca.gov

Дополнительная информация: www.reelcharge.com.

ReelCharge

40 W USB-C & C壁用充電器

RC-CH40RB / RC-CH40RW



取扱説明書

ReelChargeをお選びいただきありがとうございます。安全に使用し最適な性能を得るため、使用前に本書をよくお読みください。今後の参照用に保管してください。

製品仕様

製品名

40 W USB-C & C壁用充電器

型番

RC-CH40RB / RC-CH40RW

入力

AC 100–240 V

C1出力（巻き取り式**USB-C**ケーブル）

最大40 W

製品仕様

C2出力 (USB-Cポート)
最大40 W

最大合計出力
40 W

寸法
2.8 × 1.2 × 2.6インチ


同梱品

- 40 W USB-C & C壁用充電器 (RC-CH40RB / RC-CH40RW)
- 取扱説明書

製品概要

- C1巻き取り式USB-Cケーブル出力（急速充電）
- C2 USB-Cポート（急速充電）
- LED出力表示
- 折りたたみ式電源プラグ
- GaN急速充電技術
- コンパクトな旅行向け設計

製品概要



1. C2 USB-Cポート（急速充電）
2. LED出力表示
3. 折りたたみ式電源プラグ
4. C1巻き取り式USB-Cケーブル出力（急速充電）

接続の準備

1. 電源プラグを起こします。
2. 充電器を壁のコンセントに差し込みます。

機器の充電

最大2台の機器を同時に充電できます。

1. 巻き取り式USB-Cケーブルを接続します。
2. 機器をUSB-Cケーブル（C1）またはUSB-Cポート（C2）に接続します。
3. 機器を接続すると自動的に充電が始まります。
4. 使用しないときはUSB-Cケーブルを収納します。
5. 機器を接続すると、LEDディスプレイに合計電力がリアルタイムで表示されます。

接続機器間で電力が自動配分されます。

LEDディスプレイ

- 合計電力をリアルタイムで表示
- 機器を接続するとディスプレイが作動
- 複数機器の充電時に出力を自動調整

安全情報

- 対応する機器のみと使用してください。
- 屋内専用です。
- 液体や湿気にさらさないでください。
- 分解・改造しないでください。
- 極端な高温や直射日光を避けてください。
- 破損している場合は使用しないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

安全機能

- 過負荷保護
- 過電圧保護
- 短絡保護
- 過熱保護
- インテリジェント電力配分

保管とお手入れ

- 涼しく乾燥した場所で保管してください。
- 使用しないときは電源プラグを折りたたんでください。
- 使用しないときはケーブルを収納してください。
- 柔らかい乾いた布で拭いてください。
- 落下や強い衝撃を避けてください。

適合性

本機はFCC規則第15部に適合しています。使用は次の条件に従います。

1. 有害な電波干渉を発生させないこと。
2. 望ましくない動作を引き起こす干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れること。

カリフォルニア州 Proposition 65 警告

警告：本製品により、鉛を含む化学物質にさらされる可能性があります。これらはカリフォルニア州において、がん、先天性異常、その他の生殖への悪影響を引き起こすと認められています。


詳細：www.P65Warnings.ca.gov

詳しくはwww.reelcharge.comをご覧ください。

ReelCharge

40 W USB-C 및 C 벽면 충전기

RC-CH40RB / RC-CH40RW



사용 설명서

ReelCharge를 선택해 주셔서 감사합니다. 안전한 사용과 최적의 성능을 위해 사용 전 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 나중에 참고할 수 있도록 보관하십시오.

제품 사양

제품명
40 W USB-C 및 C 벽면 충전기

모델
RC-CH40RB / RC-CH40RW

입력
AC 100–240 V

C1 출력(자동 감김 **USB-C** 케이블)
최대 40 W

제품 사양

C2 출력(USB-C 포트)
최대 40 W

최대 충전력
40 W

크기
2.8 × 1.2 × 2.6인치


구성품

- 40 W USB-C 및 C 벽면 충전기 (RC-CH40RB / RC-CH40RW)
- 사용 설명서

제품 개요

- C1 자동 감김 USB-C 케이블 출력(고속 충전)
- C2 USB-C 포트(고속 충전)
- LED 출력 표시창
- 접이식 전원 플러그
- GaN 고속 충전 기술
- 작고 여행에 적합한 설계

제품 개요



1. C2 USB-C 포트(고속 충전)
2. LED 출력 표시창
3. 접이식 전원 플러그
4. C1 자동 감김 USB-C 케이블 출력(고속 충전)

연결 준비

1. 전원 플러그를 펼치십시오.
2. 충전기를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.

기기 충전

최대 두 기기를 동시에 충전할 수 있습니다.

1. 자동 감김 USB-C 케이블을 연결하십시오.
 2. 기기를 USB-C 케이블(C1) 또는 USB-C 포트(C2)에 연결하십시오.
 3. 기기가 연결되면 충전이 자동으로 시작됩니다.
 4. 사용하지 않을 때는 USB-C 케이블을 감아 넣으십시오.
 5. 기기가 연결되면 LED 표시창에 충전력이 실시간으로 표시됩니다.
- 연결된 기기 사이에 전력이 자동 분배됩니다.

LED 표시창

- 충전력을 실시간으로 표시
- 기기가 연결되면 표시창 활성화
- 여러 기기 충전 시 출력 자동 조정

안전 정보

- 호환 기기만 사용하십시오.
- 실내에서만 사용하십시오.
- 액체나 습기에 노출하지 마십시오.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 과도한 열과 직사광선을 피하십시오.
- 손상된 제품은 사용하지 마십시오.
- 어린이 손이 닿지 않게 보관하십시오.

안전 기능

- 과부하 보호
- 과전압 보호
- 단락 보호
- 과열 보호
- 지능형 전력 분배

보관 및 관리

- 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 접으십시오.
- 사용하지 않을 때는 케이블을 감아 넣으십시오.
- 부드러운 마른 천으로 닦으십시오.
- 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마십시오.

규정 준수

본 기기는 FCC 규정 제15부를 준수합니다. 작동은 다음 조건에 따릅니다.

1. 유해한 간섭을 일으켜서는 안 됩니다.
2. 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다.

캘리포니아 **Proposition 65** 경고

경고: 이 제품으로 인해 납을 포함한 화학물질에 노출될 수 있습니다. 캘리포니아주는 이 물질들이 암, 선천성 기형 또는 기타 생식 기능 손상을 유발한다고 인정합니다.


자세한 정보: www.P65Warnings.ca.gov

추가 정보는 www.reelcharge.com을 참조하십시오.

ReelCharge

40 W USB-C及C墙壁充电器

RC-CH40RB / RC-CH40RW



用户手册

感谢选择ReelCharge。使用前请仔细阅读本手册，以确保安全使用并获得最佳性能。请妥善保存以备日后参考。

产品规格

产品名称

40 W USB-C及C墙壁充电器

型号

RC-CH40RB / RC-CH40RW

输入

100–240 V交流电

C1输出（伸缩**USB-C**线）

最高40 W

产品规格

C2输出 (USB-C端口)
最高40 W

最大总功率
40 W

尺寸
2.8 × 1.2 × 2.6英寸


包装清单

- 40 W USB-C及C墙壁充电器 (RC-CH40RB / RC-CH40RW)
- 用户手册

产品概览

- C1伸缩USB-C线输出（快速充电）
- C2 USB-C端口（快速充电）
- LED输出显示屏
- 可折叠电源插脚
- GaN快速充电技术
- 适合旅行的紧凑设计

产品概览



1. C2 USB-C端口（快速充电）
2. LED输出显示屏
3. 可折叠电源插脚
4. C1伸缩USB-C线输出（快速充电）

连接准备

1. 展开电源插脚。
2. 将充电器插入墙壁插座。

为设备充电

可同时为最多两个设备充电。

1. 连接伸缩USB-C线。
2. 将设备连接到USB-C线（C1）或USB-C端口（C2）。
3. 连接设备后充电自动开始。
4. 不使用时收回USB-C线。
5. 连接设备后，LED显示屏实时显示总功率。

电力在连接的设备间自动分配。

LED显示屏

- 实时显示总功率
- 连接设备后显示屏启动
- 多设备充电时自动调节输出

安全信息

- 仅与兼容设备配合使用。
- 仅限室内使用。
- 勿接触液体或潮气。
- 请勿拆解或改装产品。
- 避免极端高温及阳光直射。
- 产品损坏时请勿使用。
- 远离儿童。

安全功能

- 过载保护
- 过压保护
- 短路保护
- 过热保护
- 智能电力分配

储存与保养

- 存放于阴凉干燥处。
- 不使用时折叠插脚。
- 不使用时收回线缆。
- 用柔软干布清洁。
- 避免跌落或受到强烈冲击。

合规声明

本设备符合FCC规则第15部分，使用须遵守以下条件：

1. 本设备不得产生有害干扰。
2. 本设备必须接受收到的任何干扰，包括可能导致意外运行的干扰。

加利福尼亚州第65号提案警告

警告：本产品可能使您接触包括铅在内的化学物质。加利福尼亚州已确认这些物质可导致癌症、先天缺陷或其他生殖损害。


更多信息：www.P65Warnings.ca.gov

其他信息请访问www.reelcharge.com。

ReelCharge

40 W USB-C及C牆壁充電器

RC-CH40RB / RC-CH40RW



使用手冊

感謝選擇ReelCharge。使用前請仔細閱讀本手冊，以確保安全使用並獲得最佳效能。請妥善保存以備日後參考。

產品規格

產品名稱

40 W USB-C及C牆壁充電器

型號

RC-CH40RB / RC-CH40RW

輸入

100–240 V交流電

C1輸出（伸縮USB-C線）

最高40 W

產品規格

C2輸出 (USB-C連接埠)
最高40 W

最大總功率
40 W

尺寸
2.8 × 1.2 × 2.6英吋


包裝清單

- 40 W USB-C及C牆壁充電器 (RC-CH40RB / RC-CH40RW)
- 使用手冊

產品概覽

- C1伸縮USB-C線輸出（快速充電）
- C2 USB-C連接埠（快速充電）
- LED輸出顯示螢幕
- 可折疊電源插腳
- GaN快速充電技術
- 適合旅行的精巧設計

產品概覽



1. C2 USB-C連接埠（快速充電）
2. LED輸出顯示螢幕
3. 可折疊電源插腳
4. C1伸縮USB-C線輸出（快速充電）

連接準備

1. 展開電源插腳。
2. 將充電器插入牆壁插座。

為裝置充電

可同時為最多兩個裝置充電。

1. 連接伸縮USB-C線。
2. 將裝置連接至USB-C線（C1）或USB-C連接埠（C2）。
3. 連接裝置後充電自動開始。
4. 不使用時收回USB-C線。
5. 連接裝置後，LED顯示螢幕即時顯示總功率。

電力在連接的裝置間自動分配。

LED顯示螢幕

- 即時顯示總功率
- 連接裝置後顯示螢幕啟動
- 多裝置充電時自動調節輸出

安全資訊

- 僅與相容裝置搭配使用。
- 僅限室內使用。
- 勿接觸液體或濕氣。
- 請勿拆解或改裝產品。
- 避免極端高溫及陽光直射。
- 產品損壞時請勿使用。
- 放置於兒童無法取得之處。

安全功能

- 過載保護
- 過壓保護
- 短路保護
- 過熱保護
- 智慧電力分配

存放與保養

- 存放於陰涼乾燥處。
- 不使用時折疊插腳。
- 不使用時收回線材。
- 用柔軟乾布清潔。
- 避免跌落或受到強烈衝擊。

合規聲明

本裝置符合FCC規則第15部分，使用須遵守以下條件：

1. 本裝置不得產生有害干擾。
2. 本裝置必須接受收到的任何干擾，包括可能導致非預期運作的干擾。

加利福尼亞州第65號提案警告

警告：本產品可能使您接觸包括鉛在內的化學物質。加利福尼亞州已確認這些物質可導致癌症、先天缺陷或其他生殖損害。


更多資訊：www.P65Warnings.ca.gov

其他資訊請造訪www.reelcharge.com。

ReelCharge

Carregador de parede USB-C e C de 40 W

RC-CH40RB / RC-CH40RW



Manual do usuário

Obrigado por escolher ReelCharge. Leia atentamente este manual antes do uso para garantir segurança e desempenho ideal. Guarde para consultas futuras.

Especificações do produto

Nome do produto

Carregador de parede USB-C e C de 40 W

Modelos

RC-CH40RB / RC-CH40RW

Entrada

100–240 V CA

Saída C1 (cabo USB-C retrátil)

Até 40 W máx.

Especificações do produto

Saída C2 (porta USB-C)

Até 40 W máx.

Potência total máxima

40 W

Dimensões

2,8 × 1,2 × 2,6 polegadas


Conteúdo da embalagem

- Carregador de parede USB-C e C de 40 W (RC-CH40RB / RC-CH40RW)
- Manual do usuário

Visão geral do produto

- Saída C1 de cabo USB-C retrátil (carga rápida)
- Porta USB-C C2 (carga rápida)
- Visor LED de saída
- Pinos de tomada dobráveis
- Tecnologia de carga rápida GaN
- Design compacto para viagens

Visão geral do produto



1. Porta USB-C C2 (carga rápida)
2. Visor LED de saída
3. Pinos de tomada dobráveis
4. Saída C1 de cabo USB-C retrátil (carga rápida)

Preparação

1. Abra os pinos da tomada.
2. Conecte o carregador à tomada.

Carregar dispositivos

Você pode carregar até dois aparelhos simultaneamente.

1. Conecte o cabo USB-C retrátil.
2. Conecte o aparelho ao cabo USB-C (C1) ou à porta USB-C (C2).
3. A carga começa automaticamente ao conectar os aparelhos.
4. Recolha o cabo USB-C quando não estiver em uso.
5. O visor LED mostra a potência total em tempo real quando há aparelhos conectados.

A energia é distribuída automaticamente entre os aparelhos conectados.

Visor LED

- Exibe a potência total em tempo real
- O visor é ativado quando há aparelhos conectados
- Ajuste automático da saída durante a carga de vários aparelhos

Informações de segurança

- Use apenas com aparelhos compatíveis.
- Somente para uso em ambientes internos.
- Não exponha a líquidos ou umidade.
- Não desmonte nem modifique o produto.
- Evite calor extremo e sol direto.
- Não use se estiver danificado.
- Mantenha fora do alcance de crianças.

Funções de segurança

- Proteção contra sobrecarga
- Proteção contra sobretensão
- Proteção contra curto-circuito
- Proteção contra superaquecimento
- Distribuição inteligente de energia

Armazenamento e cuidados

- Guarde em local fresco e seco.
- Dobre os pinos quando não estiverem em uso.
- Recolha o cabo quando não estiver em uso.
- Limpe com pano macio e seco.
- Evite quedas e impactos fortes.

Conformidade

Este aparelho está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às condições:

1. Não pode causar interferência prejudicial.
2. Deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive a que possa causar funcionamento indesejado.

Aviso da Proposição 65 da Califórnia

AVISO: Este produto pode expor você a substâncias químicas, incluindo chumbo, reconhecidas pelo Estado da Califórnia como causadoras de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Mais informações: www.P65Warnings.ca.gov

Consulte www.reelcharge.com para mais informações.